

Montážní návod - stánek Mobil s roštovým pultem

Stánek dodáváme v částečně předmontovaném stavu.

Stánek obsahuje:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 2 ks tzv. Áčka – předšroubovaná – | 2 ks noha delší |
| | 2 ks noha kratší |
| | 2 ks tyčka 1,3m |
| | 2 ks tyčka 1,1m |
| | 2 ks pant |
| | 8 ks vratový šroub 6x40 |
| | 8 ks matka M6 |
| | 4 ks vratový šroub 6x70 |
| | 4 ks podložka 6mm |
| | 4 ks matka křídlová 6mm |

2 ks tyčka 1,6 m

1 ks hranolek s vyfrézovanou drážkou (délka dle velikosti stánku)

2 ks větrovací tyčka – délka 0,9m se šikminami (přišroubované na hranolku s vyfrézovanou drážkou)

3 ks hranolek s vyfrézovanou drážkou (délka dle velikosti stánku)

2 ks hranolek bez drážky s výřezy na koncích (délka dle velikosti stánku)

1 ks hranolek rovný s kolíky na koncích (délka dle velikosti stánku)

12 ks vratový šroub 6x70 – slouží na veškeré spoje mimo větrávání na nohy

10 ks vratový šroub 6x100 – slouží na přišroubování větrávání na nohu stánku

22 ks podložka 6mm velkoplošná

22 ks matka M6 křídlová

1 ks roštový pult širší – vrchní

1 ks roštový pult užší – spodní

1 ks vrchní plachta s volánem

1 ks plachta kolem pultu

1 ks plachta zadní

2 ks plachta boční

1/Roztáhneme tzv. Áčka, a do otvorů pod pantem přišroubujeme tyčku délky 1,6m z opačné strany pantu tak, že nad kratší nohou je kratší přesah a nad delší nohou je delší přesah. Pak vyklopíme předšroubované hranolky a přišroubujeme je. Vše montujeme vratovými šrouby 6x70mm. **Montáž provádíme od vrchní tyčky směrem dolů.**

Při demontáži doporučujeme postupovat odspodu směrem nahoru a přešroubované spoje nerozebírat.

2/Áčka postavíme panty proti sobě - vnitřní strana stánku, to znamená tyčky na Áčkách jsou z vnější strany.

Áčko má jednu nohu kratší – to je předek stánku a jednu nohu delší – to je zadní část stánku, kde stojí prodejce.

3/Áčka pak propojíme na přední straně stánku na prostřední tyčce hranolkem s vyfrézovanou drážkou a předšroubovanými zavětrovacími tyčemi. Drážka pak musí směřovat směrem do stánku. Vše šroubujeme vratovými šrouby 6x100 mm.

4/Do výřezu v příčkách Áček přišroubujeme hranolky s vyfrézovanou drážkou tak, aby drážky na obou pultech směřovaly k sobě tak, aby se mezi ně daly rozvinout roštové pulty. Šrouby 6x100 mm.

5/Vrchní tyčky propojíme hranolky s výřezy na koncích a přišroubujeme vratovými šrouby 6x70mm.

6/Do výřezu na vrcholu Áčka vložíme rovný hranolek kolíkama směrem dolu vedle pantů a zatlačíme jej do výřezu.

7/Nasadíme plachtu na střechu volánem dopředu a zajistíme suchými zipy.

8/Spodní plachtu zajistíme suchými zipy kolem pultového hranolu.

9/Rozvineme spodní pult.

10/Rozvineme vrchní pult.

11/Dle uvážení připevníme suchými zipy kolem vrchních tyček zadní a boční plachty tak, aby zipy byly v rozích.

Upozornění: Při montáži **nestoupáme** na spodní tyčky, hrozí prolomení!

Stánek skladujeme v suchém prostředí ve vodorovné poloze, ve vlhkém prostředí může dřevo začít pracovat.

Při navlhnutí plachet je třeba je nechat řádně proschnout.

Plachty se čistí pouze **omytím teplou mýdlovou vodou**.

Doporučujeme před první montáží označit si předšroubované šrouby, aby jste si je při demontáži nerozebrali – urychlíte a usnadníte si tím příští montáž.

